



ИНСТРУКЦИЯ DETOX BODY STYLER.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием аппарата
DETOX BODY STYLER.

Мы не несём ответственность за ненадлежащее применение аппарата по вине
пользователя.






СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Комплект поставки аппарата «DETOX BODY STYLER»:	1
2. Назначение	4
3. Информация для пользователя	5
4. Установка и сборка аппарата	5
5. Проведение терапии	6
5.1. Проведение терапии	6
5.2. Предустановленные программы	7
5.3. Терапия по индивидуальной программе, вводимой вручную	7
5.4. Другие настройки	8
6. Программы терапии и область применения	9
7. Принадлежности DETOX BODY STYLER	10
8. Меры безопасности	10
9. Замена предохранителей	10
10. Показания и противопоказания DETOX BODY STYLER	10
10.1 Показания к применению	10
10.2 Противопоказания	11
11. Технические данные	11
12. Гарантийные условия	11
Контакты сервисной службы	11

1. Комплект поставки аппарата «DETOX BODY STYLER»:


- Блок управления - DETOX BODY STYLER
- Гофрированная трубка-шланг. Длина - 170 см с двумя разъемами питания (красный и синий). (кат.№ 894)
- Сетевой кабель питания. Длиной 250 см



1. Соединительный адаптер с "Детокс Коконом"
2. Ионный шутер-электрода (shooter)
3. Провод подачи напряжения (Красный)
4. Провод подачи напряжения (Синий)
- 4а. Переходник крепления гофрированного-шланга к блоку управления




5. Красный разъем подключения (для красного провода)
6. Гнездо для подключения трубки-шланга
7. Синий разъем подключения (для синего провода)



- 8. Шильдик (информационная табличка) аппарата.
- 9. Сетевой выключатель
- 10. Сетевой кабель питания.

Крупный план разъема сетевого кабеля и блока предохранителей

- 11. Розетка сетевого кабеля питания 11
- 12. Держатель предохранителей 12



2. Назначение

Аппарат предназначен для наружного применения с отрицательно заряженными ионами O₂ (-).

Аппарат и процедура, описанная в инструкции, были разработаны для косметических процедур, чтобы улучшить внешний вид тела, а также для восстановления здоровья. Любое применение аппарата, кроме описанного в данной инструкции, требует предварительной письменной консультации с Weyergans High Care AG. Применение аппарата в соответствии с нормативными документами также включает в себя чтение, понимание и соответствие этому нормативному документу. Любое другое применение аппарата DETOX BODY STYLER не соответствует требованиям нормативной документации. Изменение или модификация аппарата не допускается.

3. Информация для пользователя

Процедуру терапии может проводить только обученный персонал.

Передозировка пациента воздухом, заряженным отрицательными ионами кислорода, не возможна.

Средняя продолжительность терапии составляет 30 минут.

Предварительно установленные программы отличаются от средней длительности лечения в зависимости от показаний.

Если в начале терапии в течение первых 2-3 сеансов у пациента появляется повышенная потребность к мочеиспусканию, это нормально, это признак того, что организм приспосабливается к терапии DETOX BODY STYLER.

Этот симптом также указывает на то, что организм чрезмерно окислен и происходит устранение продуктов обмена веществ.

4. Установка и сборка аппарата DETOX BODY STYLER

Внимание!

Аппарат не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Установите аппарат на ровной, устойчивой поверхности.

Аппарат не должен подвергаться резким перепадам температуры и влажности
DETOX BODY STYLER может храниться или работать в помещениях, где преобладают следующие условия:

- температура в пределах 10-30°C.
- относительная влажность в пределах 20-80%

Аппарат не может эксплуатироваться при следующих условиях:

- если значения температуры и относительной влажности воздуха находятся вне нормы,
- в случае каких-либо повреждений, которые могли бы иметь место при транспортировке,
- в случае повреждения в результате неправильного обращения.

Аппарат не должен работать на постоянной основе в помещениях с повышенной влажностью. Разместите по возможности DETOX BODY STYLER в помещении с хорошей вентиляцией.

Подойдет любая ровная поверхность. Аппарат должен стоять на расстоянии не менее 20 см от стены, и не должен быть расположен напротив радиатора или обогревателя.

Если аппарат DETOX BODY STYLER транспортировался при внешней температуре ниже 10° С, до ввода в эксплуатацию его следует выдержать в течение как минимум 3 часов при комнатной температуре.

Сборка DETOX BODY STYLER выполняется следующим образом:

Вставьте гофрированный шланг с открытым концом (4А) в соединительный разъем на блоке управления аппарата (6).

Подключите красный штекер провода (3) в красный разъем (5).

Штекер (3) необходимо вставить плотно на место до упора.

Подключите синий штекер провода (4) в синий разъем (7).

Штекер (4) необходимо вставить плотно на место до упора.

5. Проведение терапии.

Подключение аппарата к электросети:

Подключите штекер прилагаемого кабеля питания к разъему(11) на задней панели аппарата.

Подключите сетевую вилку прилагаемого кабеля питания к электросети (230 В / 50-60 Гц)

Внимание! Подключайте аппарат только к розеткам с классом защиты I (с заземляющим контактом).

Включите аппарат посредством выключателя вкл./выкл. (9), при этом выключатель питания горит зеленым светом.

5.1. Проведение терапии.

Перед тем как пациента поместить в Детокс Кокон, необходимо нанести на нижние конечности пациента «Электролит гель» в направлении от ступней к животу.

«Электролит гель» служит в качестве препарата для терапии, в частности, для нейтрализации собственного кислотного защитного слоя кожи, тем самым, «Электролит гель» повышает проницаемость кожи, и повышает обмен ионов.

После того, как пациент надел Детокс Кокон, необходимо зафиксировать соединительный адаптер на Детокс Коконе, для этого прикладываем и удерживаем отсоединенный магнитный диск соединительного адаптера в Детокс Коконе с внутренней стороны, затем необходимо проколоть кокон с помощью ручки-дырокола в отверстия отсоединенного магнитного диска. Затем зафиксируйте соединительный адаптер (1) с магнитным диском в Детокс Коконе.

Детокс Кокон необходимо плотно закрыть с помощью ремня с липучкой (Velcro) в области талии.




При включении аппарата посредством выключателя (9), загорается дисплей и отображается стартовая страница.

Для выбора предустановленных программ нажмите клавишу:
Выбор программы



Таким образом, вы переходите на страницу предварительно установленных программ. С помощью клавиши со стрелкой вы можете просматривать все предустановленные программы и выбрать требуемую программу с помощью клавиши «ОК».
Запустите выбранную программу, нажатием клавиши «Пуск».
Вы можете вернуться в меню, нажав клавишу «X».

Выбор программы




5.2. Предустановленные программы:

Наименование предустановленной программы		Продолжительность терапии
Standard	Стандарт	30 мин.
Detox Plus	Детокс Плюс	30 мин.
Spider veins	Сосудистые звездочки	40 мин.
Refresh	Восстановление	25 мин.


5.3. Терапия по индивидуальной программе, вводимой вручную:

Для установки программы DETOX BODY STYLER вручную, выберите «ручная настройка» на стартовой странице дисплея.
На странице «ручная настройка», необходимо установить параметры с помощью клавиш «+» и «-»:
- количество ионов,
- количество ионизированного потока воздуха
- продолжительность терапии.



По умолчанию, на странице «ручная настройка» отображаются следующие параметры:

Параметры	Значение
Количество отрицательно заряженных ионов	100 %
Количество ионизированного потока воздуха	100 %
Продолжительность терапии	20 минут




Начать проведение терапии, нажатием клавиши Старт ►.
Нажмите клавишу Стоп ■ для возврата на стартовую страницу.

5.4. Другие настройки


Выберите «Дополнительные параметры» на стартовой странице дисплея.
Вы перейдете на страницу **выбор языка** управления аппаратом.
На странице «Дополнительные параметры» также можно регулировать яркость дисплея и включать или выключать тональные сигналы клавиш.

Выбранный язык всегда отображается в левом нижнем углу.


Например, "Немецкий язык, выбранный".



Установка яркости дисплея:



Выберите «ручная настройка» на стартовой странице дисплея.
Нажмите на «лампу» в правом нижнем углу.
Затем появится окно для редактирования.




Перемещением ползунка влево или вправо, осуществляется изменение яркости экрана в большую или меньшую сторону.
Для возврата в главное меню, нажмите в правом нижнем углу кнопку X.

Звуковые сигналы клавиатуры


Чтобы включить или отключить тональные (звуковые) сигналы клавиатуры, выберите «Дополнительные параметры» на стартовой странице дисплея и перейдите на страницу «Сигналы клавиатуры»:
Сигналы клавиатуры можно включить коснувшись окна (появится черный флажок) или выключить (снимите флажок).



Настройка даты и времени:



Настройки даты и времени
Выберите «ручная настройка» на
стартовой странице дисплея.
Нажмите на отображение даты и времени.
Затем появится окно для редактирования.



Теперь вы можете менять дату и время
клавишами со стрелками.
Для возврата в главное меню, нажмите
кнопку X в правом нижнем углу.

6. Программы терапии и область применения

Программа	Кол-во Ионов	Воздушный Поток	Продолжительность	Области применения
Стандарт Standard	100 %	50 %	30 мин.	Базовая процедура терапии повышенной кислотности, оптимальной курс состоит из 10 сеансов.
Детокс Плюс Detox plus	100 %	40 %	30 мин.	Интенсивная терапия повышенной кислотности, специальный эффект детоксикации для верхних слоев кожи посредством медленного воздействия ионов.
Сосудистые звездочки. Spider veins	100 %	100 %	40 мин.	Интенсивная терапия сосудистых звездочек, интенсивная нейтрализация кислот соединительной ткани, стимуляция синтеза коллагена
Восстановление Refresh	80 %	70 %	25 мин.	Восстановительная терапия тонизирует уставшие, опухшие ноги, способствуют выведению лишней жидкости из ступней

7. Принадлежности DETOX BODY STYLER

DETOX COCOON = Детокс Кокон (мешок).

Гофрированная трубка-шланг ионизации.

В целях гигиены каждый пользователь должен проходить терапию в новом Детокс Коконе. Кроме того, убедитесь, что при креплении ремня с липучкой она не вступает в контакт с кожей пользователя.

Внимание: Для чистки дисков соединительного адаптера запрещается использование спирта, который негативно влияет на материал соединительного адаптера!

8. Меры безопасности

На ионный шутер-электрод трубки-шланга подается напряжение. Запрещается вставлять какие-либо предметы в трубку обработки.

Запрещается мыть и погружать гофрированную трубку - в жидкости.
Для очистки внешней поверхности устройства используйте только сухие салфетки.

9. Замена предохранителей



1. Переведите сетевой выключатель в положение 0.
2. Вытащите сетевой разъем из розетки
3. Вытащите держатель предохранителей с помощью отвертки.
4. Удалите неисправный предохранитель и замените его исправным предохранителем с соответствующей маркировкой (0,25АТ), размер 5 x 20 мм.
T- (Time-lag) - Временная задержка.



Внимание!

5. Только предохранители в соответствии с IEC 127!
6. После установки нового предохранителя установите держатель предохранителей в гнездо.
7. Подключите шнур питания.

10. Показания и противопоказания DETOX BODY STYLER

10.1. Показания к применению.

- Повышенная кислотность
- Целлюлит
- Чувствительная кожа
- Слабая соединительная ткань
- Тусклый, усталый цвет кожи
- Экзема

10.2. Противопоказания

Нет

11. Технические данные

Характеристики	Значение
Сетевое напряжение:	230 В (V) / 50-60 Гц (Hz)
Мощность:	15 ВА (VA)
Потребляемый ток:	115 mA
Сетевой кабель:	2,5 м
Масса	6,25 кг. (kg)
Габариты, Д x Ш x В	450 x 390 x 140 мм
Количество заряженных ионов кислорода O ₂ .	0,5 -6,0 млн. ионов /см ³
Класс защиты IP (корпуса) (защита от пыли / влаги) :	IP X1
Класс электробезопасности: - в зависимости от способа защиты	PC 1 (SK 1)
Предохранители аппарата:	2 x 0,25 АТ (5x20) IEC 127

12. Гарантийные условия

Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести необходимый ремонт Оборудования, устранить недостатки, заменить некачественные или вышедшие из строя узлы и агрегаты.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда оборудование вышло из строя в результате не правильной эксплуатации или механических повреждений, связанных с небрежным обращением, а также в некоторых других случаях, не предусмотренных в заводских положениях производителя оборудования.

Контакты сервисной службой

В случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисную службу представителя.

Эксклюзивный представитель в России Weyergans High Care AG

тел. +7(985) 966 9900: +7(910) 439 2297

E-mail: info@asmedtrade.com